



神眼系列設定程式



選項>>>相機設定



相機設定

相機解析度	640x480	每秒錄影畫面	15
錄影模式	Motion JPEG	錄影片段時間 (分/秒)	10 0
錄影解析度	640x480	麥克風音量	6
日光燈頻率	<input type="radio"/> 自動 <input checked="" type="radio"/> 60 <input type="radio"/> 50	SD卡位置	F:\
液晶顯示亮度	<input checked="" type="radio"/> 稍強 <input type="radio"/> 適中 <input type="radio"/> 稍弱		
<input type="checkbox"/> 旋轉錄影 <input type="checkbox"/> 靜音錄影			
<input type="checkbox"/> 顯示時間 <input type="checkbox"/> SD卡格式化			
<input type="checkbox"/> 循環錄影			
<input type="checkbox"/> 螢幕熄滅 <input type="checkbox"/> 停車錄影		識別登錄碼	免輸入

需要的勾選

確認 取消

[相機解析度]

320x240 及 640x480(預設)

[錄影模式]

MEPG 4 模式，8G 約 5 小時

Motion JPEG 模式，8G 約 3 小時(預設)

[日光燈頻率]

臺灣是 60(預設)

[液晶顯示亮度]

無螢幕機型無效

[旋轉錄影]錄影畫面倒轉，需要打勾

[顯示時間]影片上印有時間戳記，需要打勾

[循環錄影]自動覆蓋，需要打勾

[螢幕熄滅]無螢幕機種無效。需要打勾

[靜音錄影]影片無聲音，需要打勾

[SD卡格式化]需要打勾

[停車錄影]僅支援 GL-A08 內建鋰電池機型，已預設。無效選項

[每秒錄影畫面]依使用需求自行設定

[錄影片段時間]每個檔案的時間

[麥克風音量]愈大信噪比愈大，建議 6

[SD卡位置]要使用於機器內的記憶卡位置

[識別登錄碼]勿輸入

如圖



插入上述設定好的記憶卡，再打開行動電源即可自動進入錄影。

結束請直接關掉行動電源。

註：

- 1)送電後啟動開始錄影時間約 10 秒。
- 2)錄到重要檔案，依自己設定的[錄影片段時間]，如設 10 分鐘，就等 10 分鐘以後再關掉行動電源(斷電)，以免檔案存檔不完全。
- 3)行動電源沒低電時請儘快充電，以免鋰電池過度放電，造成電池壽命快速耗損。