直播音效美聲卡
操作說明書
GL-M04

操作說明

1. 長按開机鍵2秒實現開機及關機
2. 短按模式鍵依次切換：原聲/KTV/喊麥/錄音棚/留聲機/大叔/魔音/禦姐/夢莉/牧童，即可實現直播時聲音的美聲/變聲的效果變化模式
3. 短按男变女鍵：即可實現男聲變女聲，微調-/+鍵：可實現變聲的調節
4. 短按女变男鍵：即可實現男聲變女聲，微調-/+鍵：可實現變聲的調節
5. 短按伴奏-/+鍵：可調節藍牙伴奏的輸入音源的大小
6. 短按混响-/+鍵：可調節聲卡美聲的混響效果大小
7. 短按话筒-/+鍵：即可調節麥的輸入聲音大/小
8. 短按监听-/+鍵：即可調節耳機耳返的聲音大小
9. 短按闪避鍵：即可實現直播間裡閃避功能
10. 短按消原音鍵：即可實在K歌/錄歌時實現消原音功能
11. 短按内放鍵：即可實現打開及關閉遊戲/直播的自帶背景音
12. 短按电音鍵：降A大調/A大調/降B大調/B大調/C大調/降G大調/降D大調/D大調/降E大調/E大調/降大調/F大調降G大調G大調
13. 依次按：出場/學聲/笑聲/麼麼噠愛你/打耳光/親吻/槍聲/禮曲鍵，即可實現各自熱場音效。
14. 充電燈指示：紅燈閃爍表示電量低，既需要給該音效卡充電5V-1A充電器30分鐘即可充滿，紅燈熄滅表示電量已充滿。

備註：無線藍牙不能實現無線藍牙直播，藍牙只能實現伴奏的音源輸入。

藍牙伴奏連結方式：打開用來伴奏的手機,打開手機設置，打開藍牙，配對聲卡的藍牙,聲卡藍牙閃爍燈常亮時，即藍牙伴奏連結成功，同時耳機裡有語音提示藍牙已連結，即可實現藍牙接入伴奏音源。

產品規格

產品名稱：手機直播音效聲卡
產品型號：GL-M04
產品尺寸：105*52.5*12.5mm
電池容量：500mAh/3.7v(聚合物鋰電池)
充電輸入：DC5V/1A
產品功耗：0.03Wh
音訊孔：3.5mm
充電孔：USB-Micro

麥克風：D/A輸入通道參數
信噪比：106db
動態範圍：106db
總諧波失真：105db
伴奏D/A
通道參數
信噪比：101db
動態範圍：102db
總諧波失真：105db

公司：綠廣興業有限公司
門市地址：臺北市南港區忠孝東路六段388號
電話：(02)2788-9988
E-Mail：service@taiwan-spy.com
Line官方ID：@uuw5632b

常見問題排除

設備開機後沒效果
請檢查設備是否有足夠電量,請充電後再試。

使用耳麥時沒聲音或有噪音
請嘗試重新拔插耳麥,並先插入耳麥在開機。
請使用手機原裝耳麥。
檢查手機3.5耳麥插孔是否有雜塵異物,
使用牙籤清理,再插入耳機使用。

說話聲音小或沒聲音
耳機重新插拔一下,耳機要插到底,說話靠近耳機上的麥,貼近嘴巴一點,離麥遠了吸音收不到聲音就會小或者沒聲音。

有雜音
手機耳機插孔內有雜物/髒了,建議檢查下手機插孔,吹下/清理下重新插到位,也可能耳機和變聲器孔沒插好,插拔旋轉下接頭,或者按變聲器音裡一鍵降低些音量。

耳機能變音,但發出語音還是原聲
這種情況是變聲器和手機3.5耳麥孔連結線沒識別到,看兩頭連結線有沒有插到位,所有連結線必須完全插到位(常見)看手機有沒帶外保護殼/套,導致3.5孔線插不到位,把保護套拆卸掉,再把線插到位就可以。

反應有回音
是耳機音量聲音過大的回音,按變聲器音量鍵降低到合適音量即可。

一開機耳機有很大響聲
耳機沒插到位產生的,耳專完全插到位,一點不剩在外面,建議先插好所有連接線完好,再長按開機鍵開機。

開機使用聲音有延長,語氣不足的感覺
開機使用聲音有延長,語氣不足的感覺。

LINE官方　　官方網站

如以上操作都不能解決您的問題,請聯繫我們客服諮詢

Type-C連接示意圖

iPhone連接示意圖

音響連接示意圖

電腦連接示意圖

溫馨提醒

轉接頭需另外購買

由於iPhone7以上和部分安卓手機沒有3.5mm
圓型耳機孔，需要自備轉接頭使用

蘋果原廠
轉接頭

Type-C
轉接頭

綠葉 GREEN LEAF