

使用說明書

產品規格如有更改不做另行通知，此商品為特殊性質商品，拆封後恕不退貨，本商品屬高科技商品。一經使用恕不接受退貨。商品出貨前都會貼上封條，保證新品。

商品於7日內非人為因素下有任何故障，可免費換機但不接受退貨。此電子器材商品因為『臨時使用』性質，特別申明不適用7天鑑賞期請認同此申明再購買。

請消費者特別注意，非人為天災因素於正常使用下故障，產品提供保固一年，如經拆解或自行改裝則不在保固內，如更換耗材酌收耗材費跟寄送出運費。

外縣市的朋友，遠端一樣可協助輔導使用。**第一年平台免費。**

購買日期 年 月 日

包裝(Package) 1

1.1基本配件
GT-200主機X1
(GT-200 body x 1)
鋰電池3.7V, 1430mAh
(Li-ion Battery x 1: 3.7V, 1430mAh)
micro-USB充電器
(Charging cable: USB to micro-USB)
GT-200說明書
(GT-200product description)



打開電池蓋 4

將蓋孔稍用力將孔蓋往右撥開



插入MICRO /SIM卡-電池 5

依照指示方向插入MICRO SIM卡與電池。插入電池後，追蹤器正面中間透明圓點處會自動閃爍5次橘色燈號，表示電池跟主機是通電狀態，請確認MICRO SIM卡是否有設定上網功能，開機密碼檢查功能必需關閉。



1.2選購配件 2

Qi無線充電板
Adapter cable -
12/24, 35V tolerable
Micro-USB (tracker),
open wire (power)



12/24V轉5V車內電源線
Wireless Charging Pad
Micro-USB interface
Qi-compatible



GT-200主機說明 3

SOS緊急求救按鈕
(SOS button.)



QR碼/IMEI貼紙



電池充電 6

依照箭頭指示將Micro-USB 插頭插入主機充電孔，另一端USB插頭則與一般行動電源或5V充電插頭連接，電池充電中橘燈亮的狀態，電池充飽電源後橘燈就熄滅。



安裝APP-helpYou24 7

iOS (iPhone)請掃描左下QR碼安裝
Android APP請掃描右下QR碼安裝



helpYou24



Android 最低版本需求3.0 以上

8 帳號/密碼登入APP

主機IMEI後八碼為登入之帳號與密碼



請依指示輸入帳號/密碼或，輕微觸控手機照相機 對準紅框掃描QR碼登入



9 設定功能表



建議啟動雲端通知功能，其傳輸量不大，費用比簡訊通知低。

12 變更回報間隔



13 喚醒功能/傳送簡訊



10 設定/檢視功能

在手機下方可左右滑動點選各項功能如檢視歷史軌跡、事件、設定義群組、求救電話、回報間隔、密碼、導航、街景等等。



11 設定電子圍籬



14 注意事項

當內鍵電池消耗至低電量時，橘色燈每五秒會閃爍一次，也可從畫面看到電池顯示百分比的數值來決定電量的高低。
 本主機乃針對協尋老人，小孩，車輛，貴重機械或貴重物品等設計，請勿非法不當始用。
 請謹慎使用本機，避免侵犯他人隱私侵害他人權益或違法行為。避免從事非法或未經授權的行為。
 您的任何使用行為如經過他人向本公司或警察或檢調檢舉，我們可能即刻暫停您的帳戶權利，直到事實釐清。
 減少電磁波影響請妥善合適使用合格安全的電池與充電器。如果電池處置不當，可能導致危險爆炸。
 當電池報廢丟棄不用時，請依照環保指示處置。

當您使用本機服務，您必須了解並同意下列事項：
 在您進行會員註冊時，務必提供您本人最新、正確即完整的資料。您需確保帳號與密碼的機密安全。如有任何帳號密碼安全問題發生時，請立即通知購買人員
 本公司與其商家或協力廠商保有接受您的訂購與否的權利。
 您因前述買賣、服務或其他交易行為所產生之爭議，應向各商家或廠商尋求解決之道。本公司對您所獲得的商品、服務或其他交易行為不負任何相關法律責任。
 本公司提供網路APP的平台服務，收取使用平台功能的相關費用第二年貨幣使用NTD2400新台幣。

15